



**Modell N° 387-55 (18101)**  
**CH: BE006576-0721**



# ANLEITUNG

## Rückenspritze 16L

### inklusive 3 Sprühaufsätze und 2 Tragegurte

Bitte lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie diese auch für weitere Anwendungen auf.

#### Charakteristik:

Die Konstruktion der Rückenspritze ist einzigartig und das Design neuartig. Das Produkt zeichnet sich durch rasches Aufbauen von Druck und hohe Effizienz im Anwenderbereich aus.

Die Modellierung der Rückenspritze ist gemäß den physikalischen Eigenschaften des menschlichen Körpers in Bogenform angelegt, wodurch auch nach längerem Tragen diese nicht als unangenehm empfunden wird.

Der Deckel des Behälters sorgt für den Lufteinlass und verhindert das Austreten von Flüssigkeit dank eines Sicherheitsventils. Die kreisförmig behandelte Dichtungsscheibe aus Filz sorgt dafür, dass sich die Pumpe leicht und gleichmäßig bewegen kann. Auf dem Behälter befindet sich eine Wasserstandsanzeige um den Füllstand jederzeit kontrollieren zu können.

Der Kipphebel besteht aus hochwertigem Stahl, lässt sich einfach fixieren und kann, nach Ihren individuellen Gewohnheiten, nach rechts oder links eingestellt werden.

Die Fixierung am Kipphebel dient als Halterung für das Sprührohr, wenn die Rückenspritze nicht in Verwendung ist.

#### Installation und Anwendung:

1. Öffnen Sie den Deckel des Behälters (nehmen Sie das Sieb nicht heraus) und gießen Sie die benötigte Flüssigkeit ein.
2. Verschließen Sie danach den Deckel wieder fest und stellen Sie den Tragegurt auf eine für Sie geeignete Länge ein.
3. Betätigen Sie den Kipphebel 6 – 8-mal, bis sich der Druck durch Ansaugen von Flüssigkeit aufbaut. Drehen Sie nun die einstellbare Sprühkappe auf, bis der gewünschte Sprüheffekt erreicht ist.
4. Je nach den Anforderungen und Anwendungsbereich können Sie mit einer fächerförmigen Düse, einer Doppeldüse oder einer Vierlochdüse arbeiten.
5. Die Druckwippe wird bei der Herstellung linkshändig installiert, wenn Sie das Produkt rechtshändig anwenden möchten, öffnen Sie den Schlüsselverschluss der Druckwippe mit einem geeigneten Werkzeug.

Bauen Sie den Splint, den Stift und die Fixierung aus, ziehen Sie den Kipphebel heraus und setzen Sie ihn in ein anderes Loch ein.

Bauen Sie dann den Kipphebelstift, die Fixierung und den Splint wieder zusammen und setzen Sie den Tragegurt wieder ein.

Die Bedienung kann jetzt mit der rechten Hand erfolgen.



#### Wartung und Pflege:

1. Waschen Sie den Behälter nach jeder Verwendung mit sauberem Wasser oder ggf. mit einem entsprechenden Reinigungsmittel aus.
2. Säubern Sie regelmäßig die Filzdichtscheibe des Luffachdeckels, um eine reibungslose Bewegung zu gewährleisten und das Austreten von Flüssigkeit zu verhindern.
3. Wenn die Düse verstopft ist, lösen Sie die Verstopfung, indem Sie diese mit sauberem Wasser beseitigen oder verwenden Sie dafür geeignetes Werkzeug.
4. Wenn das Sieb verschmutzt oder verstopft ist, nehmen Sie das Sieb heraus und reinigen Sie es, schmieren Sie die Dichtungsscheibe der Schutzbuchse bei Bedarf mit geeigneten Schmiermitteln und bauen Sie alle Komponenten wieder gut zusammen.

#### Technische Daten:

Kapazität des Behälters	16 Liter
Kapazität der Luftkammer	0,9 Liter
max. Druck	0,3 MPa

#### Lagerung:

- frostsicher lagern
- nicht längerer Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen
- nicht in der Nähe von offenem Feuer oder anderen Hitzequellen aufbewahren
- bei längerer Lagerdauer den Behälter leeren

#### Hinweis:

Dieses Produkt ist kein Kinderspielzeug und ist daher immer von Kindern fern zu halten. (Erstickungs- und Verletzungsgefahr)

**Wir verlängern bei allen Werkzeugen, Maschinen und Geräten die Herstellergarantie auf mindestens 5 Jahre!**



Unabhängig davon gelten 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung ab Kauf. Alle Produkte im Programm der Fa. Zgonc werden sorgfältig geprüft und unterliegen einer strengen Eingangskontrolle. Zusätzlich wird jeder Artikel zwecks Qualitätssicherung statistisch erfasst. Produkte mit erhöhten Reklamationswerten werden nicht geführt bzw. ausgelistet! Sollte trotzdem einmal ein Defekt auftreten, bringen Sie dieses Produkt bitte - unter Mitnahme des Originalkaufbeleges - in eine unserer Filialen, wo dann entweder eine kostenlose Verbesserung durch den Hersteller veranlasst oder ein Austausch vorgenommen wird. Sollte ein Garantiefall nicht eindeutig feststellbar sein, behalten wir uns vor, das Produkt zwecks Überprüfung an den Hersteller oder eine autorisierte Fachwerkstätte zu senden.

Ausgenommen von der 5 Jahre Zgonc - Garantie sind Mängel, die nicht auf einen Material- oder Herstellungsfehler, sondern auf Verschleiß, unsachgemäßen Gebrauch oder mangelnde Wartung und Pflege zurückzuführen sind. Hierbei sind die Garantiebestimmungen der Hersteller bindend! Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitungen!